

Mode d'emploi de la montre Louis Cottier Antoine Tavan



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



FR

Mouvement : Louis Cottier LC 2257Q de haute qualité.

Cadran :

Compteur du bas : compteur des secondes du chronographe

Compteur à droite : indicateur 24 heures.

Compteur de gauche : compteur des minutes du chronographe (60 minutes).

Entre 4 et 5 heures : fenêtre d'indication de la date.

Grande aiguille : trotteuse de la montre

A. Mode d'emploi du Chronographe :

Départ du chronographe : appuyer sur le bouton B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.

B. Lecture du temps mesuré :

Secondes : avec la petite aiguille du compteur situé à 6 heures.

Minutes : avec le compteur de gauche

C. NB : le date ne passera pas entre minuit et 6 heures du matin si vous essayer de changer la date pendant cette plage horaire.

Change ment des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir ; en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

D. Changement de la date :

Tirer la couronne en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre

E. Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour.

Movement: Louis Cottier LC 2257Q high quality.

dial:

The lower counter: counter chronograph seconds

Counter to right: 24 hours indicator.

Left counter: chronograph minute counter (60 minutes).

4 to 5 hours: window date indication.

Big hand: second hand of the watch

A. Instructions for use of Chronograph:

Start the chronograph, press the B button at 2 o'clock

Stop of the stopwatch, press the C button at 4 o'clock.

Reset: press the C button at 4 o'clock.

B. Read time measured:

Seconds with the small counter hand at 6 o'clock.

Minutes with the left counter

C. NB: the date does not happen between midnight and 6 am if you try change the date at that time on.

Change of duties required between 11 am and 7 pm; outside these hours, you may damage the movement. these damages will not be covered by warranty.

D. Change of Date:

Pull crown to position 1, turn the crown to adjust the date and push the winding against the clock

E. Details on quartz watches

The energy that powers the watch has a small battery that must be changed every approximately two years.

Sealing: All watches are tested in the workshop but the seal may be affected by shock, accident, aging joints after 1 year. There needs to be a tightness test every year if you want to bathe regularly or take your shower.

Accuracy: Your crystal has an accuracy of plus or minus 4 seconds per day.

UK