




MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION

Mode d'emploi de la montre Louis Cottier JOST BURGI



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



FR

Mouvement : Louis Cottier LC 2250 Q de haute qualité.

Cadran :

Compteur du bas : deuxième fuseau horaire

Fenêtre de droite : date

Compteur de gauche : indication 24 heures

A. NB : le date ne passera pas entre minuit et 6 heures du matin si vous essayer de changer la date pendant cette plage horaire.

Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir, en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

B. Réglage :

Ne jamais régler les fonctions dans le sens contraire des aiguilles

Changement des fonctions obligatoire entre 11 heures du matin et 7 heures du soir, en dehors de ces heures, vous risquez de casser des pièces dans le mouvement. Ces dégâts ne seront pas pris en charge par la garantie.

Pour la date : tirer le remontoir en position 1 jusqu'à arriver sur la date correcte et repousser le remontoir contre la montre.

Pour le deuxième fuseau horaire : tirer la couronne en position 1, dans un sens, la date avance, dans l'autre sens, le deuxième fuseau.

Pour le mois : le réglage se fait uniquement à la main, il doit être changé tous les mois à la main : appuyer avec un stylo ou un objet pointu en plastique le correcteur situé sur le côté de la montre.

C. Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre montre à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.



How to use the watch Louis Cottier JOST BURGI



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



UK

Movement: Louis Cottier SC Q 2250 high quality.

Dial:

The lower counter: second timezone

Right Panel: date

Left counter: 24-hour indication

A. NB: the date does not happen between midnight and 6 am if you try to change the date during that time slot.

Change of duties required between 11 am and 7 pm, outside these hours, you may damage the movement. This damage is not covered by warranty.

B. Setting:

Never set the functions in the counterclockwise

Change of duties required between 11 am and 7 pm, outside these hours, you may break parts in the movement. This damage will not be covered by the warranty.

For the date: pull crown in position! It until you get one on the correct date and push the crown against the clock.

For the second time zone: pull the crown in position 1, in a sense, the date advances in the other direction, the second time.

For the month: the adjustment is made only by hand, it must be changed every month to the hand press with a pen or sharp object in plastic! That the correction on the side of the watch.

C. Details on quartz watches

The energy that is functional! Onner the watch has a pe! You stack that must be changed every two years.

Sealing: All watches are tested in the workshop but the seal may be affected by shock, accident, aging joints after 1 year. There needs to be checked for leakage every year if you want to bathe regularly or showering.

Accuracy: Your quartz watch has a precision of plus or minus 4 seconds per day. Shocks, magnetic fields! Questions can disrupt the accuracy of your watch.

