




MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

[www.LOUIS-COTTIER.COM](http://www.LOUIS-COTTIER.COM)

MANUEL D'UTILISATION

## MODE D'EMPLOI MONTRE LOUIS COTTIER AQUA 100



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Mouvement : Louis Cottier LC 2251 Q de haute qualité.

Verre : Hardystal de type minéral renforcé.

### Cadran :

Compteur du bas : petite seconde permanente

Compteur à droite : indicateur 24 heures.

Compteur de gauche : compteur des minutes du chronographe.

Entre 4 et 5 heures : fenêtre d'indication de la date.

### A.Mode d'emploi du Chronographe :

Départ du chronographe : appuyer sur le bouton A situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le bouton B situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le bouton B situé à 4 heures.

### B.Lecture du temps mesuré :

Secondes : avec la grande aiguille centrale

Minutes : avec le compteur de gauche

### C.Changement de la date :

Tirer la couronne (C1) en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre.

### D.Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans pour conserver l'étanchéité.

Précision de marche : Votre à quartz a une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

FR

