




MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

www.LOUIS-COTTIER.COM

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES BLACKMASTER



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Mouvement : Louis Cottier LC 2282 Q de haute qualité.

Verre : Hardystal de type minéral renforcé.

A.Cadran :

Compteur du bas : indication des jours de la semaine rétrograde.

Compteur en haut : date

Compteur de gauche : indication de l'heure sur 24 heures.

Précautions : ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Changement des fonctions : tirer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30.

Avant ou après 6 H 30, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

B.Réglage :

Ne jamais régler les fonctions dans le sens contraire des aiguilles.

Pour la date : tirer le remontoir (C1) en position 1 et tourner vers le bas jusqu'à arriver sur la date correcte et repousser le remontoir contre la montre, pour les jours de la semaine, tourner vers le haut et repousser la couronne contre la montre.

C.Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans.

Précision de marche : Votre montre à quartz a une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

FR

