




www.LOUIS-COTTIER.com

MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES FIRSTIME



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



Montre à balancier apparent
Mouvement : Louis Cottier LC 2200 de haute qualité.
Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Précautions : ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

D.Cadran :

Fenêtre en bas : balancier apparent

E.Réglages :

Pour régler l'heure et les minutes, tirer le bouton situé à 3 heures doucement et le tourner jusqu'à arriver sur l'heure désirée. Ne pas tirer trop fort, vous risquez de casser la tige du bouton.

F.Précisions sur les montres automatiques

Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remonter la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans.

Précision de marche : Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 80 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

FR

