




MANUEL D'UTILISATION



LOUIS COTTIER

www.LOUIS-COTTIER.COM

MANUEL D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI DES MONTRES SEALIFE



WWW.LOUIS-COTTIER.COM



FR

Mouvement : Louis Cottier LC 2252 de haute qualité.

Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Cadran :

Compteur du bas : compteur des minutes du chronographe à 60 minutes

Compteur du haut : 1/10ème de seconde

Compteur de droite : petite seconde permanente

Entre 3 et 4 heures :fenêtre d'indication de la date.

Précautions : ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Changement des fonctions : tirer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30, régler la date et remettre à l'heure.

Avant ou après 6 H 30, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.

A. Mode d'emploi du Chronographe :

Départ du chronographe : appuyer sur le poussoir B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le poussoir C situé à 4 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le poussoir C

B. Lecture du temps mesuré :

Minutes : avec le compteur du bas.

Secondes : avec la grande aiguille centrale.

Dixième de secondes avec le compteur en haut.

C. Changement de la date :

Tirer la couronne en position 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le remontoir contre la montre

D. Précisions sur les montres à quartz

L'énergie qui fait fonctionner la montre vient d'une petite pile qui doit être changée tous les deux ans environ.

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baigner régulièrement avec ou prendre votre douche.

Précision de marche : Votre à quartz a une précision de plus ou moins 20 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

